Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute
1	1		1
2	2	LIST	2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7
8	8	SLEEP	8
9	9		9
0	0		0
	T		TV/R
LIST	List		List
+	Vol +		Vol +
–	Vol -		Vol -
i	[i]		Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	☼	P	Menu
P	P+		Ch +
P	P-		Ch -
	Home		Smart
	≡		Options
	←		Back
	Source		AV
	Up	PLAY MODE	Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK		Ok
EXIT	Exit		Exit
TEXT	Text	T	Text
LANG	O)/Lang		Dual
GUIDE	Guide		Guide
SUBT.	Subt.		Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	<<		<<
	Pause		Pause
	>>		>>
	Play		Play
	Stop		Stop
ZOOM	Zoom		Eject
NETFLIX	Netflix	SC NA	Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung