Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DIGITAL	Digital	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Power		Power
ANALOG	Analog	TITLE SOUND	Sound / Title
PRESETS	Presets	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0/--	0	HDMI - SAT 0	0
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
ZOOM -	Left / Zoom -		Left
OK	OK	OK	OK
ZOOM +	Right / Zoom +		Right
	Down		Down
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+	Vol +	+ VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+ PR	PR + / >>I	+ CH PAGE	CH+ / Page+
+ PR	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
-	Vol -	VOL -	Vol -
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
- PR	PR - / I<<	CH PAGE -	CH- / Page-
- PR	I<<	PRESET-	I<< / Preset-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Red	Red / Netflix / Search		
	Green	Green / APP / Repeat		
	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Blue / Prime Video / Random		
REV	<<	<< / Tune-		
STOP	Stop	Stop / Hold		
PLAY	Play	Play / Slow		
FWD	>>	>> / Tune+		
REC	Rec	Rec / Rec Mode		
PAUSE	Pause	Pause / Step / Freeze		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DIGITAL	Digital	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Power		Power
ANALOG.	Analog	TITLE SOUND	Sound / Title
PRESETS	Presets	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0/--	0	HDMI - SAT 0	0
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
ZOOM -	Left / Zoom -		Left
OK	OK	OK	OK
ZOOM +	Right / Zoom +		Right
	Down		Down
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+	Vol +	+ VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+ PR	PR + / >>I	PRESET+	>>I / Preset+
+ PR	PR + / >>I	+ CH PAGE	CH+ / Page+
-	Vol -	VOL -	Vol -
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
- PR	PR - / I<<	CH PAGE -	CH- / Page-
- PR	PR - / I<<	PRESET-	I<< / Preset-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow		
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		