Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play CD	Play / Slow
Pause CD	Pause / Step / Freeze
Stop CD	Stop / Hold
<< Deck	<< / Tune-
>> Deck	>> / Tune+
I<< CD	I<< / Preset-
>>I CD	>>I / Preset+
< Deck	Left
Deck 1/2	OK
Deck >	Right
Vol +	Vol +
Tape 1	Smart / List
Vol -	Vol -
Tape 2	Display / Media
1 CD	1
2 CD	2
3 CD	3

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4 CD	4
5 CD	5
6 CD	6
7 CD	7
8 CD	8
9 CD	9
+10 CD	Guide / EPG / -/--
0 CD	0
Disc/Band CD	Fav / Marker / PC
AUX	Red / Netflix / Search
Phono	Green / APP / Repeat
CD	Yellow / YouTube / Repeat
Tuner	Blue / Prime Video / Random
Pause Deck	Shift + Pause / Step /
Stop Deck	Shift + Stop /
Preset Down	Shift + I<< / Preset-
Preset Up	Shift + >>I / Preset+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
1 Tuner	SHIFT + 1
2 Tuner	SHIFT + 2
3 Tuner	SHIFT + 3
4 Tuner	SHIFT + 4
5 Tuner	SHIFT + 5
6 Tuner	SHIFT + 6
7 Tuner	SHIFT + 7
8 Tuner	SHIFT + 8
9 Tuner	SHIFT + 9
+10 Tuner	SHIFT + GUIDE EPG
0 Tuner	SHIFT + 0
Disc/Band	SHIFT + FAV MARKER

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung