Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
EXT (VCR)	Ext (VCR)	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
TUNER/BAND	Tuner / Band	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
≥10	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
▶	Play CD	SLOW ▶	Play / Slow
❚❚	Pause CD	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
■	Stop CD	HOLD ■	Stop / Hold
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
◀◀	<< Deck 1/2	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>> Deck 1/2	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
◀	< Deck 1/2	◀	Left
■	Stop Deck 1/2	OK	OK
▶	> Deck 1/2	▶	Right
DECK1/2	Deck 1/2	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
CENTER -	Center-	▼	Down
CENTER +	Center+	▲	Up
SURROUND -	Surround-	CH PAGE −	CH- / Page-
SURROUND +	Surround+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PRO LOGIC	ProLogic	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
L BALANCE	L Balance	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
BALANCE R	Balance R	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTING -20 dB	Muting -20 db	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL −	Volume-	VOL −	Vol -
VOL +	Volume+	VOL +	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung