Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SUBTITLE TOP MENU	Top Menu	TITLE SOUND	Sound / Title
SUBTITLE TOP MENU	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SETUP DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SETUP DISPLAY	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
DISC	Disc	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
≥10/-/--	>10/-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	HDMI-SAT 0	0
MENU EQ	Menu	HOME MENU	Menu / Home
MENU EQ	EQ	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
	Up		Up
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
3D AI EQ M.EQ BAND MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
3D AI EQ M.EQ BAND MARKER	3D AI	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Down		Down
AV EFFECT ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
AV EFFECT ANGLE	AV Effect	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PRO LOGIC	Prologic	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TEST CH SELECT	CH Select	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TEST CH SELECT	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
DIGITAL S.WOOFER	Digital S.Woofer	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Super SRND	Eject / Surround
VCR(EXT)/VDP(AU	Shift + 4
Tape/Deck 1/2	Shift + 5
DVD	Shift + 2
Tuner/Band	Shift + 6
Play Mode	Smart / List
Cancel	Exit / Cancel / Clear
◁/Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Audio	Audio / Lang I/II
Mix 2CH	Yellow / YouTube / Repeat
<< Slow/Search	<< / Tune-
Slow/Search >>	>> / Tune+
Shift	Rec / Rec Mode
Muting	Mute / Dimmer
I<< Skip	I<< / Preset-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Skip >>I	>>I / Preset+
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +