Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power AMP	Power
Power Audio	Shift + Power
1	1
2	2
3	3
Disc	Eject / Surround
4	4
5	5
6	6
>=10	Guide / EPG / -/--
7	7
8	8
9	9
0	0
Band	Smart / List
CH-	CH- / Page-
CH+	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Tape 1	Shift + 5
Tape 2	Shift + 4
CD	Shift + 3
Tuner	Shift + 6
Aux	Shift + 7
Phono	Shift + 1
Volume-	Vol -
Volume+	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power CD	Power	Aux	Shift + 7
1	1	Phono	Shift + 1
2	2	I <<	I << / Preset-
3	3	>>I	>>I / Preset+
Disc	Eject / Surround	<<	<< / Tune-
4	4	>>	>> / Tune+
5	5	Stop	Stop / Hold
6	6	Pause	Pause / Step / Freeze
>=10	Guide / EPG / -/--	Play	Play / Slow
7	7	Volume-	Vol -
8	8	Volume+	Vol +
9	9		
0	0		
Tape 1	Shift + 5		
Tape 2	Shift + 4		
CD	Shift + 3		
TUNER	Shift + 6		