Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	Back	Back
Mute	Mute	Volume+	Vol +
Info	Info	Chan. Up	Ch +
Subt. List	Subt	Volume-	Vol -
Sleep Timer	Sleep	Menu audio	Dual
Return TV	TV/R	Chan. Down	Ch -
Menu video	D. Menu	1	1
Text	Text	2	2
Txt Expand	Eject	3	3
TV/AV	AV	4	4
Menu	Menu	5	5
Menu Up	Up	6	6
Display	Shift + Info	7	7
Menu Left	Left	8	8
OK Enter	Ok	9	9
Menu Right	Right	Guide -/-- 1.	Guide
Menu Down	Down	0/10	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red	A	Red		
Green	B	Green		
Yellow	C	Yellow		
Blue	D	Blue		