| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Source | AV |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| TV | TV/R |
| Mute | Mute |
| Recall | Pre Ch |
| Menu | Menu |
| Q. Menu | D. Menu |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| World | Media |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| PR+ | Ch + |
| PR- | Ch - |
| OK | Ok |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| Back | Back |
| Exit | Exit |
| i | Info |
| Guide | Guide |
| / Music/ Photo/ Mov | Dual |
| [ ≡] / Text | Text |
| */o | Format |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| ★/Q | */o.. | ECO 3D | 3D | | |
| | Red | A | Red | | |
| | Green | B | Green | | |
| | Yellow | C | Yellow | | |
| | Blue | D | Blue | | |
| LANG. | Lang | DISC NAV LIST | List | | |
| | [≡].. | AD SUBT | Subt | | |
| | [-o-] | SHIFT + ECO 3D | Shift + 3D | | |
| | Rec | REC MODE | Rec | | |
| ▶ | Play | PLAY MODE ▶ | Play | | |
| ❚❚ | Pause | ❚❚ | Pause | | |
| ■ | Stop | ■ | Stop | | |
| ▶▶ | >> | » | >> | | |
| ◀◀ | << | « | << | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |