Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
[TV]	TV/Radio /
Internet	Smart / List
↔	Fav / Marker / PC
Mute	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	Vol -
P+	CH+ / Page+
P-	CH- / Page-
OK	OK
Menu	Menu / Home
Back	Back / Return
Exit	Exit / Cancel / Clear
Q. Menu	D. Menu / Top
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
i	Info / Angle
EPG	Guide / EPG / -/--
TXT	Text / Goto
Lang.	Audio / Lang I/II
Subt.	Subtitle / EQ

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
[>]	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
[+]	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
*1/O	SHIFT + TV 1 — Shift + 1		
*2/Q	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2		
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
Play	SLOW — Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		
<<	TUNE- — << / Tune-		
Stop	HOLD — Stop / Hold		