| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| 3D | 3D |
| TV | TV/R |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| Eco | SHIFT + ECO 3D — Shift + 3D |
| Source | TIMER AV — AV |
| Vol + | VOL + — Vol + |
| Vol - | VOL − — Vol - |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Mute | Mute |
| P+ | Ch + |
| P- | Ch - |
| Info | Info |
| Option | Options |
| Smart TV | Smart |
| Guide | Guide |
| Menu | Menu |
| Back | Back |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| OK | Ok |
| Exit | Exit |
| @/Home | Media |
| Zoom- | SHIFT + CH − — Shift + Ch - |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ZOOM+ | Zoom+ | SHIFT + CH + | Shift + Ch + |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| PRE-CH | PRE-CH | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| FAV | FAV | SHIFT + FAV PRE-CH | Shift + Pre Ch |
| LIST | List | DISC NAV LIST | List |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| CDLANG | OO Lang | SOUND DUAL | Dual |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| ⏮ | I< | ⏮ | I<< |
| ■ | Stop | ■ | Stop |
| ▶II | Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| ▶II | Pause | II | Pause |
| ▶I | >I | ⏭ | >>I |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ⏪ | << | ⏪ | << |
| ● | Rec | REC MODE ● | Rec |
| ⏩ | >> | ⏩ | >> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |