Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON•OFF	On - Off		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
OPEN•CLOSE	Open - Close	SURROUND	Eject / Surround
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
EDIT	Edit	GOTO TEXT	Text / Goto
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI-SAT 0	0
TV/DVD	TV / DVD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CLEAR EXIT	Clear / Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
	Up		Up
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
LIVE	Live	MEDIA DISPLAY	Display / Media
NAVICLICK	Navicliick	LIST SMART	Smart / List
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
ADVANCE	Advance	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
PR + /	PR + / >>I	PRESET+	>>I / Preset+
PR + /	PR + / >>I	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
AGAIN•RETURN	Again - Return	RETURN BACK	Back / Return
PR – /	PR - / I<<	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
PR – /	PR - / I<<	PRESET-	I<< / Preset-
REV	<< REV	TUNE-	<< / Tune-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow		
FWD	>> FWD	TUNE+	>> / Tune+		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
ANGLE	Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle		
ZOOM VIDEO OUT	Zoom / Video Out	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Back	Back / Return	AV	AV / Input / RDS
Red/[o]	Red / Netflix / Search	0/-/--	Guide / EPG / -/--
Green/Timer/List	Green / APP / Repeat	0000	0
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Exit	Exit / Cancel / Clear
Blue/[ ]	Blue / Prime Video / Random	Menu	Menu / Home
Text	Text / Goto	Left/Zoom-	Left
SP/LP	Setup / OPT /	Up	Up
Mark	Fav / Marker / PC	OK	OK
1	1	Right/Zoom+	Right
2	2	Down	Down
3	3	Info	Info / Angle
4	4	<<	<< / Tune-
5	5	Play	Play / Slow
6	6	>>	>> / Tune+
7	7	Rec	Rec / Rec Mode
8	8	Stop	Stop / Hold
9	9	Pause	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Vol +		Vol +
	PR+		CH+ / Page+
	Mute		Mute / Dimmer
	Vol -		Vol -
	PR-		CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung