| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|---|---|
| On/Off | | Power | Store Text | | Setup / OPT / |
| Mute | | Mute / Dimmer | Text | | Text / Goto |
| Update | | Play / Slow | TV/AV | | AV / Input / RDS |
| Reveal | | Pause / Step / Freeze | Menu | | Menu / Home |
| Txt Stop | | Stop / Hold | Menu Up | | Up |
| Tone- | | << / Tune- | Info | | Info / Angle |
| Tone+ | | >> / Tune+ | Menu Left | | Left |
| Contrast- | | I<< / Preset- | OK Enter | | OK |
| Contrast+ | | >>I / Preset+ | Menu Right | | Right |
| Color- S.Std | | Sound / Title | Menu Off | | Exit / Cancel / Clear |
| Menu audio | | Audio / Lang I/II | Menu Down | | Down |
| Subt.List | | Subtitle / EQ | Back | | Back / Return |
| 4.# 16:9 | | Picture / Format | Volume+ | | Vol + |
| Txt Expand | | Zoom / Size | Chan.Up | | CH+ / Page+ |
| Sleep Timer | | Sleep / Timer | Volume- | | Vol - |
| Return TV | | TV/Radio / | Display | | Display / Media |
| Menu video | | D.Menu / Top Menu | Chan.Down | | CH- / Page- |

Menu

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Level L | SHIFT + Left: Shift + Left |
| 2 | 2 | Level R/Woofer | SHIFT + Right: Shift + Right |
| 3 | 3 | Audio+ | SHIFT + VOL+: Shift + Vol + |
| 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | | |
| Guide -/-- 1. | GUIDE EPG: Guide / EPG / -/-- | | |
| 0/10 | 0 | | |
| 2. Fav P/C 2. | FAV MARKER: Fav / Marker / PC | | |
| Red | NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search | | |
| Green | APP REPEAT: Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random | | |
| Nicam/Mono | SHIFT + AUDIO: Shift + Audio / Lang I/II | | |