Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-	-	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
NICAM/A2	Nicam / A2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
PMODE	P Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SMODE	S Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH +	CH +	CH+	CH+ / Page+
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
FREEZE	Freeze	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
CH -	CH -	CH-	CH- / Page-
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MEDIA	Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
EXIT Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear	Play / Pause	SLOW Play / Slow
Red / Open/Close	SURROUND Eject / Surround	Play / Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
Red / Open/Close	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	Stop	HOLD Stop / Hold
DVD-MENU Green /	APP REPEAT Green / APP / Repeat	FAV Fav / <<	TUNE- << / Tune-
DVD-MENU Green /	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top	FAV Fav / <<	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
DVD-SETUP Yellow /	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat	>>	TUNE+ >> / Tune+
DVD-SETUP Yellow /	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /	TIMESHIFT I<< / Time Shift	PRESET- I<< / Preset-
A-B Blue / A-B	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random	>>I	PRESET+ >>I / Preset+
A-B Blue / A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /		
DTV/RADIO HOLD Hold / DTV/Radio	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
DTV/RADIO HOLD Hold / DTV/Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
PVR.LIST REVEAL Reveal / PVR.List	ANGLE INFO Info / Angle		
REC SIZE Size / Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
REC SIZE Size / Rec	SIZE ZOOM Zoom / Size		
GUIDE INDEX Index / Guide	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
SUBTITLE S.TITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
CH.LIST S.PAGE S.Page / CH.List	LIST SMART Smart / List		