Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
MTS/II	MTS I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
SUB-T	Sub-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
FREEZE	Freeze	SHIFT + STEP-FREEZE ⏸	Shift + Pause / Step /
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
▲	Up	▲	Up
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▼	Down	▼	Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	LIST	List	LIST SMART	Smart / List
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	T.SHIFT	T. Shift	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
TEXT/CC ◀◀	<< / Text/CC	TUNE- ◀◀	<< / Tune-				
TEXT/CC ◀◀	<< / Text/CC	GOTO TEXT	Text / Goto				
SUB.PG ▶II	Play/Pause /	SLOW ▶	Play / Slow				
SUB.PG ▶II	Play/Pause /	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze				
REVEAL ▶▶	>> / Reveal	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+				
HOLD ⏮	I<< / Hold	PRESET- ⏮	I<< / Preset-				
HOLD ⏮	I<< / Hold	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /				
SIZE ▶▶I	>>I / Size	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+				
SIZE ▶▶I	>>I / Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
INDEX ■	Stop / Index	HOLD ■	Stop / Hold				
ROOT	Root	ANGLE INFO	Info / Angle				
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP / Repeat				