Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Source	AV / Input / RDS	9	9
Power	Power	AD	Eject / Surround
TV	TV/ Radio /	0	0
→I [/] I ←	D. Menu / Top	Recall	Shift + Back / Return
[++]	Picture / Format	Vol +	Vol +
[▼]	Shift + CH- /	[i +]	Info / Angle
Subtitle	Subtitle / EQ	PR+	CH+ / Page+
O) I / I I	Audio / Lang I / I I	Vol -	Vol -
3D	Shift + 3	Mute	Mute / Dimmer
1	1	PR-	CH- / Page-
2	2	Quick	Display / Media
3	3	Search	Shift + Red / Netflix /
4	4	Home	Menu / Home
5	5	[o]	Zoom / Size
6	6	Options	Setup / OPT /
7	7	Up	Up
8	8	▲	Shift + Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
GUIDE	Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	LIST	List	LIST SMART	Smart / List
«	Left	◄	Left	TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
OK	OK	OK	OK	REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
»	Right	►	Right		Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return		Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
▼	Down	▼	Down		Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
▼	▼	SHIFT + VOL −	Shift + Vol-		Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
EXIT	EXit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
◄◄	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-				
◄◄	<<	SHIFT + TUNE- ◄◄	Shift + << /				
►	Play	SLOW ►	Play / Slow				
►►	>>	TUNE+ ►►	>> / Tune+				
►►	>>	SHIFT + TUNE+ ►►	Shift + >> /				
I◄◄	I <<	PRESET- I◄◄	I << / Preset-				
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold				
II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze				
►►I	>>I	PRESET+ ►►I	>>I / Preset+				