Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Return	Back
Open/Close	Eject	OK	Ok
Setup	Options	Up	Up
1	1	Down	Down
2	2	Left	Left
3	3	Right	Right
4	4	Repeat	Text
5	5	A-B	Shift + Play
6	6	Display	Info
7	7	Goto	D. Menu
8	8	Play/Pause	Play
9	9	I>/II>	Pause
0	0	<</<<I	<<
Clear	Exit	>>/I>>	>>
Top Menu	Menu	Stop	Stop
Pop Up Menu	Media	>>I	>>I
MC	Shift + Guide	I<<	I<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
HDMI	HDMI	TIMER AV	AV
PIP	PIP	PICTURE FORMAT	Format
PIP AUDIO	PIP Audio	ECO 3D	3D
PROGRAM	Red/Program	A	Red
DIGEST	Green/Digest	B	Green
ZOOM	Yellow/Zoom	C	Yellow
BOOKMARK	Blue/Bookmark	D	Blue
OSC	OSC	-/-- GUIDE	Guide
ANGLE	Angle	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung