Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Input	TIMER AV	AV
	→[/]←	ZOOM	Eject
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format
	O)I/II	SOUND DUAL	Dual
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
LIST	List	DISC NAV LIST	List
3D	3D	ECO 3D	3D
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	0	0
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	[i+]	DISPLAY INFO	Info
QUICK	Quick	HOME SMART	Smart
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	↑	SHIFT +	Shift + Up
	↓	SHIFT +	Shift + Down
	→	SHIFT +	Shift + Right
	←	SHIFT +	Shift + Left
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
MEDIA PLAYER	Media Player	APP MEDIA	Media
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
	<<[≡+]	<<	<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>[≡♦]	>>	>>
	I <<[≡?]	I <<	I <<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Stop		Stop
	Pause/Step/[▼]		Pause
	>>I / [O] / [≡x]		>>I
	Power Regza Link	SHIFT +	Shift + Power
AUDIO	Audio Regza Link	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SET UP	Set Up Regza Link	SETTINGS OPT	Options
	Open/Close Regza Link	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
ROOT	Root Regza Link	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
CONTENTS	Contens Regza	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
TOP	Top Regza Link	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
DVD	DVD Regza Link	PROG SLEEP	Sleep