Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Prog -	Ch -
Open / Close	Exit	Timer Prog	Smart
Input Select	AV	Info	Info
HDMI	Shift + AV	Text	Text
1	1	VCR	Shift + Media
2	2	DVD	Media
3	3	Guide	Guide
4	4	Top Menu	Menu
5	5	Disc Menu	D. Menu
6	6	Up	Up
7	7	Left	Left
8	8	Enter / OK	Ok
9	9	Right	Right
0	0	Down	Down
Setup	Options	Display	Shift + Info
Clear	Shift + Exit	Return / bACK	Back
Prog +	Ch +	Red	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
SEARCH	Blue / Search	D	Blue
REV	<< REV	<<	<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
FWD	>> FWD	>>	>>
SKIP	I << Skip	I <<	I <<
STOP	Stop	■	Stop
SKIP	>>I Skip	>>I	>>I
PAUSE	Pause	II	Pause
INSTANT SKIP	Instant Skip	+ VOL	Vol +
SAT LINK	Sat Link	SEARCH TV/R	TV/R
TIME SLIP	Time Slip	VOL –	Vol -
DUBBING	Dubbing	FAV PRE-CH	Pre Ch
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
REC	Rec	REC MODE	Rec
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
TIMER SET	Time Set	ECO 3D	3D