Mandis shop

# Toshiba 200121

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ON/STANDBY | ON / STANDBY | Power | |
| INPUT | INPUT | Source | |
| SET UP | Set Up | Auto | |
| MENU | MENU | Menu | |
| MUTE | MUTE | Mute / Blank | Blank / Mute |
| FREEZE | Freeze | Timer / Freeze | Freeze / Timer |
| | UP | | Up |
| VOL- | LEFT | | Left |
| | ENTER | Enter | Enter |
| VOL+ | RIGHT | | Right |
| | DOWN | | Down |
| RETURN | RETURN | Mode | Mode |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

https://remotecontrols.at/de/Toshiba/1063851-19627-ersatzfernbedienung-fur-Toshiba-CT-90205-23306561.html