Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
LANG.	Lang.	AUDIO	Audio / Lang I/II
0	0	0	0
[=]. .		SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Home	SHIFT + MENU	Shift + Menu /
V +	Vol +	VOL +	Vol +
	Mute	MUTE	Mute / Dimmer
P	P+	CH +	CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
V	Vol -	VOL	Vol -
	Input	AV INPUT	AV / Input / RDS
P	P-	CH	CH- / Page-
	[G]	GUIDE	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
i	i	INFO	Info / Angle
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
←	←	BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	EXIT	Exit / Cancel / Clear
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX	Shift + Red / Netflix /
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
MENU	Menu	MENU	Menu / Home
	☼1	DISPLAY	Display / Media
	<<	TUNE-	<< / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop	Stop / Hold		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Text	Text / Goto		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		