Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
OPEN/ CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
V-MODE	V-Mode	PICTURE FORMAT	Format
A-MODE	A-Mode	SOUND DUAL	Dual
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0 / 10	0	0
10+	10+	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
GOTO	Goto	FAV PRE-CH	Pre Ch
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
AUDIO	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	ECO 3D	3D
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
STEP	Step	II	Pause
	Repeat	REPEAT TEXT	Text
	A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
	<<	<<	<<
	>>	>>	>>
II	Play / Pause	PLAY MODE ▶	Play

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop	Stop		
I<<	I<<		
>>I	>>I		
Volume+	Vol +		
Volume-	Vol -		
Key+	Ch +		
Key-	Ch -		
Virtual	Smart		
OSD	Info		
Slow	Shift + Play		
Zoom	Shift + Eject		
Mute	Mute		
L / R / ST	TV/R		
EQ	Media		
S. Effect	D. Menu		