Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	MUTE	MUTE	Mute
EPG	EPG	GUIDE	Guide
INFO	INFO	INFO	Info
SOURCE	SOURCE	AV	AV
PAUSE	PAUSE	II	Pause
FAV	FAV	PRE-CH	Pre Ch
TV / RADIO	TV/RADIO	TV/R	TV/R
RECALL	RECALL	BACK	Back
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	0	0
AUDIO	AUDIO	DUAL	Dual
TTX	TTX	TEXT	Text
UP	UP		Up
CH+	CH+	CH +	Ch +
DOWN	DOWN		Down
CH-	CH-	CH −	Ch -
RIGHT	RIGHT		Right
VOL+	VOL+	VOL +	Vol +
LEFT	LEFT		Left
VOL-	VOL-	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	Ok
MENU	MENU	MENU	Menu
EXIT	EXIT	EXIT	Exit
SUBTITLE	SUBTITLE	SUBT	Subt
RED / SETUP	SETUP	A	Red
SETUP	SETUP	OPT	Options

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
GREEN /	B Green		
YELLOW /	C Yellow		
BLUE / ASPECT	D Blue		