Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
AUDIO	Red / Netflix / Search
CD	Green / APP / Repeat
AUX	Yellow / YouTube / Repeat
TV	Blue / Prime Video / Random
VCR	Shift + Red / Netflix /
DVD	Shift + Green / APP /
CABLE	Shift + Yellow / YouTube /
SAT	Shift + Blue / Prime
CH/Level Up	CH+ / Page+
SPK SET	D.Menu / Top
PLII PARA.	Subtitle / EQ
CH Sel	Info / Angle
CH/Level Down	CH- / Page-
Adjust -	Shift + Left
Adjust +	Shift + Right
Mute	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Auto	Smart / List
DSP -	Shift + Down
DSP +	Shift + Up
Stereo	Sound / Title
Setup / OSD	Setup / OPT /
Up	Up
Menu / T.Tone	Menu / Home
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Display / Slee	Sleep / Timer
Display / Slee	Display / Media
Down	Down
Return /	Back / Return
Return /	Shift + Mute / Dimmer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop / P. Scan	Stop / Hold
<< / Tune -	<< / Tune-
>> / Tune +	>> / Tune+
I<< / Preset -	I<< / Preset-
>>I / Preset +	>>I / Preset+
7CH Dir	Eject / Surround
1 / Tuner	1
1 / Tuner	Shift + 6
2 / CD	2
2 / CD	Shift + 3
3 / AUX	3
3 / AUX	Shift + 7
4 / Tape	4
4 / Tape	Shift + 5
5	5
6 / Video 1	6
6 / Video 1	Shift + 4

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7 / Video 2	7
8 / Video 3	8
9	9
0	0
AUX Power /	Shift + Power
AUX Rec	Shift + Rec / Rec Mode
AUX Pause	Shift + Pause / Step /
AUX Play	Shift + Play /
AUX Stop	Shift + Stop /
AUX <<	Shift + << /
AUX >>	Shift + >> /
AUX I<<	Shift + I<< / Preset-
AUX >>I	Shift + >>I / Preset+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV Power	Power	TV 3	3
AUDIO	Red / Netflix / Search	TV 4	4
CD	Green / APP / Repeat	TV 5	5
AUX	Yellow / YouTube / Repeat	TV 6	6
TV	Blue / Prime Video / Random	TV 7	7
VCR	Shift + Red / Netflix /	TV 8	8
DVD	Shift + Green / APP /	TV 9	9
CABLE	Shift + Yellow / YouTube /	TV 0	0
SAT	Shift + Blue / Prime	CABLE Power	Shift + Power
TV CH +	CH+ / Page+	CABLE CH/Level +	Shift + CH+ /
TV CH Sel.	Info / Angle	CABLE CH/Level -	Shift + CH- /
TV CH -	CH- / Page-	CABLE CH Sel.	Shift + Info / Angle
TV Mute	Mute / Dimmer	CABLE Mute	Shift + Mute / Dimmer
TV Volume +	Vol +	CABLE Volume +	Shift + Vol +
TV Volume -	Vol -	CABLE Volume -	Shift + Vol -
TV 1	1	CABLE 1	Shift + 1
TV 2	2	CABLE 2	Shift + 2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CABLE 3	SHIFT + 3		
CABLE 4	SHIFT + 4		
CABLE 5	SHIFT + 5		
CABLE 6	SHIFT + 6		
CABLE 7	SHIFT + 7		
CABLE 8	SHIFT + 8		
CABLE 9	SHIFT + 9		
CABLE 0	SHIFT + 0		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DVD Power	Power	DVD Right	Right
AUDIO	Red / Netflix / Search	DVD Display	Display / Media
CD	Green / APP / Repeat	DVD Down	Down
AUX	Yellow / YouTube / Repeat	DVD Pause	Pause / Step / Freeze
TV	Blue / Prime Video / Random	DVD Play	Play / Slow
VCR	Shift + Red / Netflix /	DVD Stop	Stop / Hold
DVD	Shift + Green / APP /	DVD <<	<< / Tune-
CABLE	Shift + Yellow / YouTube /	DVD >>	>> / Tune+
SAT	Shift + Blue / Prime	DVD I<<	I<< / Preset-
DVD Audio Sel.	Audio / Lang I/II	DVD >>I	>>I / Preset+
DVD Subtitle	Subtitle / EQ	DVD 1	1
DVD Zoom	Zoom / Size	DVD 2	2
DVD Setup	Setup / OPT /	DVD 3	3
DVD Up	Up	DVD 4	4
DVD Menu	D.Menu / Top	DVD 5	5
DVD Left	Left	DVD 6	6
DVD Enter	OK	DVD 7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	DVD 8		8		SAT 8		Shift + 8
	DVD 9		9		SAT 9		Shift + 9
	DVD 0		0		SAT 0		Shift + 0
	SAT Power		Shift + Power				
	SAT CH +		Shift + CH+ /				
	SAT CH Sel.		Shift + Info / Angle				
	SAT CH -		Shift + CH- /				
	SAT Mute		Shift + Mute / Dimmer				
	SAT Volume +		Shift + Vol +				
	SAT Volume -		Shift + Vol -				
	SAT 1		Shift + 1				
	SAT 2		Shift + 2				
	SAT 3		Shift + 3				
	SAT 4		Shift + 4				
	SAT 5		Shift + 5				
	SAT 6		Shift + 6				
	SAT 7		Shift + 7				

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AUDIO	Red / Netflix / Search
CD	Green / APP / Repeat
AUX	Yellow / YouTube / Repeat
TV	Blue / Prime Video / Random
VCR	Shift + Red / Netflix /
DVD	Shift + Green / APP /
CABLE	Shift + Yellow / YouTube /
SAT	Shift + Blue / Prime
CD Pause	Pause / Step / Freeze
CD Play	Play / Slow
CD Stop	Stop / Hold
CD I<<	I<< / Preset-
CD >>I	>>I / Preset+
CD 1	1
CD 2	2
CD 3	3
CD 4	4

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CD 5	5
CD 6	6
CD 7	7
CD 8	8
CD 9	9
CD 0	0
VCR Power	Shift + Power
VCR CH+	Shift + CH- /
VCR CH Sel.	Shift + Info / Angle
VCR CH-	Shift + CH+ /
VCR Mute	Shift + Mute / Dimmer
VCR Volume +	Shift + Vol +
VCR Volume -	Shift + Vol -
VCR Rec	Shift + Rec / Rec Mode
VCR Pause	Shift + Pause / Step /
VCR Play	Shift + Play /
VCR Stop	Shift + Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VCR <<	SHIFT + TUNE-		
VCR >>	SHIFT + TUNE+		
VCR 1	SHIFT + TV 1		
VCR 2	SHIFT + DVD 2		
VCR 3	SHIFT + CD - STB 3		
VCR 4	SHIFT + VIDEO 4		
VCR 5	SHIFT + TAPE 5		
VCR 6	SHIFT + TUNER 6		
VCR 7	SHIFT + AUX - HDD 7		
VCR 8	SHIFT + USB 8		
VCR 9	SHIFT + BLUETOOTH 9		
VCR 0	SHIFT + HDMI - SAT 0		

Shift + << /

Shift + >> /

Shift + 1

Shift + 2

Shift + 3

Shift + 4

Shift + 5

Shift + 6

Shift + 7

Shift + 8

Shift + 9

Shift + 0