Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PWR On/Off	Power	Text	Text / Goto
Mute	Mute / Dimmer	Menu	Menu / Home
H/V Play	Play / Slow	Menu Up	Up
Freeze	Pause / Step / Freeze	Info	Info / Angle
East	Rec / Rec Mode	Menu Left	Left
Lang./Rewind	<< / Tune-	OK Enter	OK
LNB F.Forward	>> / Tune+	Menu Right	Right
De-emph	>>I / Preset+	Exit	Exit / Cancel / Clear
Lang./Rewind	Sound / Title	Menu Down	Down
Audio	Audio / Lang I/II	Back	Back / Return
Wh	Subtitle / EQ	Volume+	Vol +
P.lock	Picture / Format	TV/SAT	Smart / List
Zoom	Zoom / Size	CH/Page+	CH+ / Page+
Sleep Timer	Sleep / Timer	Volume-	Vol -
TV	TV/Radio /	Display	Display / Media
Swap	D.Menu / Top	CH/Page-	CH- / Page-
Opt?	Setup / OPT / Tools	1. ?	1

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
2abc	DVD 2	Video	SHIFT + VIDEO 4
3def	CD-STB 3		
4ghi	VIDEO 4		
5jkl	TAPE 5		
6mno	TUNER 6		
7pqrm	AUX-HDD 7		
8tuv	USB 8		
9wxyz	BLUETOOTH 9		
Guide Pilote	-/-- GUIDE EPG		
0/10	HDMI-SAT 0		
FAV Pref.	PC FAV MARKER		
Red	NETFLIX SEARCH		
Green	APP REPEAT		
Yellow	YouTube REPEAT A-B		
Blue	Prime Video RANDOM		
Lang./Rewind	SHIFT + LANG I/II AUDIO		
TV	SHIFT + TV 1		