Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
+ V	Vol +	+ VOL	Vol +
V −	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
+ P	PR+	+ CH	Ch +
P −	PR-	CH −	Ch -
1 ../@	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	World	APP MEDIA	Media
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
BACK	Back	RETURN BACK	Back
i	i/Info	DISPLAY INFO	Info
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	[≡]/Text	REPEAT TEXT	Text
★/◎	*/O	PICTURE FORMAT	Format
★/🔍	*/O..	ECO 3D	3D
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual
	[≡]..	AD SUBT	Subt
	[-O-]	SETTINGS OPT	Options
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Blue	Blue
Rec	Rec
Play	Play
Stop	Stop
Pause	Pause
<<	<<
>>	>>
OK	Ok
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Music/ Photo/ Movi	Smart
Q. Menu	D. Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung