Mandis shop

Vibro Shaper VIBROSHAPER

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Power		Power		
	I >		Play / Slow		
	I >		Pause / Step / Freeze		
	Vel + / Speed+		Up		
	TPO- / Time-		Left		
	TPO+ / Time+		Right		
	Vel - / Speed-		Down		
	M		Menu / Home		
	P		Info / Angle		

https://remote.controls.at/de/VibroShaper/106804-9649-ersatzfernbedienung-fur-VibroShaper-Vibroshaper.html