| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| TV SYSTEM | TV System | SEARCH TV/R | TV/R |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| GOTO | Goto | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Up | | Up |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL- | Vol - | VOL − | Vol - |
| PREV | I<<</ Prev | << | I << |
| NEXT | >>I / Next | >> | >>I |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| SETUP | Setup | PROG SLEEP | Sleep |
| FF | >>/ FF | SHIFT + | Shift + Right |
| FR | <<</ FR | << | << |
| STOP | Stop | | Stop |
| PLAY/PAUSE | Play/Pause | PLAY MODE | Play |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| OPTION | Option | SETTINGS OPT | Options |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| COPY | Copy | CLEAR EXIT | Exit |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| SELECT | Select | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| CONFIRM | Confirm | HOME SMART | Smart |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| ZOOM | Zoom | ZOOM ⏏ | Eject |
| SLOW | Slow | APP MEDIA | Media |
| ALL | Red/All | A | Red |
| MUSIC | Blue/Music | D | Blue |
| PHOTO | Green/Photo | B | Green |
| MOVIES | Yellow/Movies | C | Yellow |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |