Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Mute	MUTE	Mute
OPEN/ CLOSE	Open/ Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10+	10+	-/-- GUIDE	Guide
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
TITLE	Title	HOME SMART	Smart
ANGLE	Angle	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TIME	Time	TIMER AV	AV
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
SLOW	Slow	PICTURE FORMAT	Format
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
PAUSE	Pause		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
GOTO	Goto	ECO 3D	3D
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REV	<<	<<	<<
FWD	>>	>>	>>
PREV	I <<	I <<	I <<
NEXT	>>I	>>I	>>I
A-B	A-B	DISC NAV LIST	List
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
STEP	Step	C	Yellow
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
P/N	P/N	CLEAR EXIT	Exit
PBC	PBC	FAV PRE-CH	Pre Ch
RANDOM	Random	APP MEDIA	Media
DIGEST	Digest	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
L/R	L/R	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
MODE	Mode	SEARCH TV/R	TV/R
PSCAN/NORMAL	HD	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung