Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Clear	Exit / Cancel / Clear
Display	Display / Media	Subtitle	Subtitle / EQ
Eject	Eject / Surround	Return	Back / Return
CH+	CH+ / Page+	NTSC/PAL	Picture / Format
1	1	Program	TV/Radio /
2	2	Setup	Setup / OPT /
3	3	Edit	Text / Goto
CH-	CH- / Page-	Title	Sound / Title
4	4	Menu/PBC	Menu / Home
5	5	Red/Record	Red / Netflix / Search
6	6	Red/Record	Rec / Rec Mode
Vol +	Vol +	Green/TV/DVD	Shift + 2
7	7	Green/TV/DVD	Green / APP / Repeat
8	8	Green/TV/DVD	Shift + 1
9	9	Up	Up
Vol -	Vol -	Left	Left
0	0	Enter	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Yellow/Source	Yellow / YouTube / Repeat
Yellow/Source	AV / Input / RDS
Down	Down
Blue/HDD/DVD	Shift + 7
Blue/HDD/DVD	Blue / Prime Video / Random
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
II>	Shift + Pause / Step /
Stop	Stop / Hold
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Zoom	Zoom / Size
1/All	Shift + Green / APP /
A/B	Shift + Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Slow	Shift + Play /
Random	Shift + Blue / Prime
CM Skip	Guide / EPG / -/--
Bookmark	Fav / Marker / PC
Quality	D.Menu / Top
TimeShift	Sleep / Timer
Angle	Info / Angle
Audio	Audio / Lang I/II
Mute	Mute / Dimmer