Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Receiver	Power
Power Source	SHIFT + Shift + Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
+10/ Memory	-/-- / EPG
Scene 1	Red (A)
Scene 2 TV	Green (B)
Scene 3 NET	Yellow (C)
Scene 4 Radio	Blue (D)

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	VOL +
Vol -	VOL -
Mute	MUTE
Program+	CH +
Program-	CH -
Return	BACK
Option	OPT+
On Screen	WIDE
Pop Up/ Menu	MENU
Top Menu	VOD
Enter	OK
Up	UP
Down	DOWN
Right	RIGHT
Left	LEFT
ENT	P/C / FAV
Mode	MEDIA

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop	Stop	Party	V-FOR
Pause	Pause	Phono	Shift + OPT+
Play/Band	Play	Multi	Shift + Audio
<< Tuning	Rewind	USB	Shift + Subt.
Tuning >>	Fast Forward	Net	Shift + TV/R
I << Preset	First	Tuner	Shift + TEXT
Preset >>I	Last	AV 1	Shift + 1
Display	Shift + INFO	AV 2	Shift + 2
Info	INFO	AV 3	Shift + 3
Sleep	EXIT	AV 4	Shift + 4
Movie	Shift + VOD	AV 5	Shift + 5
Music	Shift + MEDIA	AV 6	Shift + 6
HDMI Out	SRC	AV 7	Shift + 7
Sur. Decode	Audio	AV V-AUX	Shift + 8
Straight	Subt.	Audio 1	Shift + 9
Enhancer	TV/R	Audio 2	Shift + -/-- / EPG
Pure Direct	TEXT	Audio 3	Shift + 0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4 Audio 4	SHIFT + FAV 2. P/C Shift + P/C / FAV		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Receiver	Power
Power Source	SHIFT + Shift + Power
AV 1	SHIFT + 1 Shift + 1
AV 2	SHIFT + 2 Shift + 2
AV 3	SHIFT + 3 Shift + 3
AV 4	SHIFT + 4 Shift + 4
Av 5	SHIFT + 5 Shift + 5
AV 6	SHIFT + 6 Shift + 6
AV 7	SHIFT + 7 Shift + 7
AV V-AUX	SHIFT + 8 Shift + 8
Audio 1	SHIFT + 9 Shift + 9
Audio 2	SHIFT + EPG 1. -/-- Shift + -/-- / EPG
Audio 3	SHIFT + 0 Shift + 0
Audio 4	SHIFT + FAV 2. P/C Shift + P/C / FAV
Scene 1	Red (A)
Scene 2 TV	Green (B)
Scene 3 NET	Yellow (C)

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Scene 4 Radio	Blue (D)
Mute	MUTE
Vol +	VOL +
Vol -	VOL -
Pop Up/Menu	MENU
Top Menu	VOD
Option	OPT+
Return	BACK
Display	SHIFT + INFO Shift + INFO
On Screen	WIDE
Enter	OK
Up	UP
Down	DOWN
Right	RIGHT
Left	LEFT
Mode	MEDIA
Stop	Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause		Pause
BAND	Play/ Band		Play
TUNING	<< Tuning		Rewind
TUNING	Tuning >>		Fast Forward
PRESET	I << Preset		First
PRESET	Preset >>I		Last
INFO	Info	INFO	INFO
SLEEP	Sleep	EXIT	EXIT
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	0	0
MEMORY +10	+10/ Memory	EPG 1. -/--	-/-- / EPG
ENT	ENT	FAV 2. P/C	P/C / FAV
HDMI OUT	HDMY Out	SRC	SRC
PARTY	Party	V-FOR	V-FOR
USB	USB		Subt.
NET	NET	TV/R	TV/R
TUNER	Tuner	TEXT	TEXT
PHONO	Phono		Audio