| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| POWER | Power | | Power |
| CD/DVD | CD/DVD | DVD 2 | 2 |
| CD/DVD | CD/DVD | CD-STB 3 | 3 |
| PHONO | Phono | TV 1 | 1 |
| TUNER | Tuner | TUNER 6 | 6 |
| STANDBY | Standby | SHIFT + | Shift + Power |
| MD | MD | VIDEO 4 | 4 |
| TAPE | Tape | TAPE 5 | 5 |
| AUX | AUX | AUX-HDD 7 | 7 |
| SPEAKERS A | Speakers A | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| B | Speakers B | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| PRESET | Preset Up | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| VOLUME + | Vol + | VOL + | Vol + |
| PRESET | Preset Down | CH PAGE – | CH- / Page- |
| VOLUME – | Vol - | VOL – | Vol - |
| A/B/C/D/E | A/B/C/D/E | | Up |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| << | << Device CD | TUNE- << | << / Tune- |
| << | << Device | SHIFT + TUNE- << | Shift + << / |
| A/B ▮▮ | Pause/A/B Device | STEP-FREEZE ▮▮ | Pause / Step / Freeze |
| A/B ▮▮ | Pause/A/B Device Tape | SHIFT + STEP-FREEZE ▮▮ | Shift + Pause / Step / |
| >> | >> Device CD | TUNE+ >> | >> / Tune+ |
| >> | >> Device | SHIFT + TUNE+ >> | Shift + >> / |
| DISPLAY | Display Device CD | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| DIR A FREQ/TEXT | I<< / Freq/Text/Di | ◀ | Left |
| DIR A FREQ/TEXT | I<< / Freq/Text/Di A Device CD | PRESET- I<< | I<< / Preset- |
| DIR A FREQ/TEXT | I<< / Freq/Text/Di A Device Tape | SHIFT + PRESET- I<< | Shift + I<< / Preset- |
| MODE – PTY | Stop/Mode-PTY | ▼ | Down |
| MODE – PTY | Stop/Mode-PTY Device CD | HOLD ■ | Stop / Hold |
| MODE – PTY | Stop/Mode-PTY Device Tape | SHIFT + HOLD ■ | Shift + Stop / |
| DIR B SEEK – START | >>I / Seek-Start/Dir B | ▶ | Right |
| DIR B SEEK – START | >>I / Seek-Start/Dir B Device CD | PRESET+ >>I | >>I / Preset+ |
| DIR B SEEK – START | >>I / Seek-Start/Dir B Device Tape | SHIFT + PRESET+ >>I | Shift + >>I / Preset+ |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| DISC | Disc/Eon/Rec | OK | OK |
| DISC | Disc/Eon/Rec Device CD | SURROUND | Eject / Surround |
| DISC | Disc/Eon/Rec Device Tape | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec / Rec Mode |
| ► | Play Device CD | SLOW ► | Play / Slow |
| ► | Play Device Tape | SHIFT + SLOW ► | Shift + Play / |