Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	6		6
	5		5
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
VOLUME +	Vol+	+ VOL	Vol +
–	Vol-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
SHUFFLE	Shuffle	APP MEDIA	Media
	Play	PLAY MODE	Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	>>		>>
	<<		<<
	>>I		>>I
	I<<		I<<
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
FOLDER	Folder Up	+ CH	Ch +
FOLDER	Folder Down	CH –	Ch -
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DIMMER	Dimmer	SEARCH TV/R	TV/R
TP	TP	FAV PRE-CH	Pre Ch
MONO	Mono	SOUND DUAL	Dual
PRESET ^	Preset Up	SHIFT + ▲	Shift + Up
PRESET v	Preset Down	SHIFT + ▼	Shift + Down
MEMORY	Memory	REC MODE ●	Rec
TUNING ^	Tuning Up	B	Green
TUNING v	Tuning Down	A	Red
CD	CD	SHIFT + 1	Shift + 1
USB	USB	SHIFT + 2	Shift + 2
AUX	AUX	SHIFT + 3	Shift + 3
TUNER	Tuner	SHIFT + 4	Shift + 4
iPod	iPod	SHIFT + 5	Shift + 5
▲	Folder Up iPod	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
▼	Folder Down iPod	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
REPEAT	Repeat iPod	HOME SMART	Smart
SHUFFLE	Shuffle iPod	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTER	Enter iPod	SHIFT + OK	Shift + Ok
▶▶I	>>I iPod	SHIFT + ▶	Shift + Right
I<<	I<< iPod	SHIFT + ◀	Shift + Left
MENU	Menu iPod	TOP MENU MENU	Menu
▶II	Play/Pause iPod	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
⏏	Open/Close	ZOOM ⏏	Eject
CLOCK	Clock	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TIMER	Timer	TIMER AV	AV