Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
POWER AV	Power AV DVD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
POWER AV	Power AV VCR	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
POWER AV	Power AV AUX	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
STB	STB	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
INPUT1	Tv Input 1	TITLE SOUND	Sound / Title
TV INPUT2	Tv Input 2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
VOL MODE	Vol Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
AUTO SETUP	Auto Setup	LIST SMART	Smart / List
INPUTMODE	Input Mode	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
5BEAM 1	1/5Beam	TV 1	1
ST+3BEAM 2	2/ST+3Beam	DVD 2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
3BEAM 3	3/3Beam	CD-STB 3	3
STEREO 4	4/Stereo	VIDEO 4	4
MY BEAM 5	5/My Beam	TAPE 5	5
MY SUR. 6	6/My Sur.	TUNER 6	6
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SUR. DECODE	Sur Decode	SURROUND	Eject / Surround
CH LEVEL	CH Level	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
CH +	CH+ VCR	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH+ AUX	SHIFT + CH PAGE + (Shift + CH+ /)
Tv Vol +	SHIFT + VOL + (Shift + Vol +)
Vol -	VOL − (Vol -)
CH- VCR	CH PAGE − (CH- / Page-)
CH- AUX	SHIFT + CH PAGE − (Shift + CH- /)
Tv Vol -	SHIFT + VOL − (Shift + Vol -)
Mute	DIMMER MUTE (Mute / Dimmer)
Tv Input	SHIFT + RDS AV INPUT (Shift + AV / Input / RDS)
Tv Mute	SHIFT + DIMMER MUTE (Shift + Mute / Dimmer)
<< DVD	TUNE- (<< / Tune-)
<< VCR	SHIFT + TUNE- (Shift + << /)
Stop DVD	HOLD (Stop / Hold)
Stop VCR	SHIFT + HOLD (Shift + Stop /)
>> DVD	TUNE+ (>> / Tune+)
>> VCR	SHIFT + TUNE+ (Shift + >> /)
I << DVD	PRESET- (I << / Preset-)
Pause DVD	STEP-FREEZE (Pause / Step / Freeze)

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause VCR	SHIFT + STEP-FREEZE (Shift + Pause / Step /)
>>I DVD	PRESET+ (>>I / Preset+)
Play DVD	SLOW (Play / Slow)
Play VCR	SHIFT + SLOW (Shift + Play /)

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
POWER TV	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
VOL MODE	Vol Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
AUTO SETUP	Auto Setup	LIST SMART	Smart / List
INPUTMODE	Input Mode	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
5BEAM 1	1	TV 1	1
ST+3BEAM 2	2	DVD 2	2
3BEAM 3	3	CD-STB 3	3
STEREO 4	4	VIDEO 4	4
MY BEAM 5	5	TAPE 5	5
MY SUR. 6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SUR. DECODE	Sur Decode	SURROUND	Eject / Surround
CH LEVEL	CH Level	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
CH +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
TV VOL +	Tv Vol +	VOL +	Vol +
—	CH-	CH PAGE —	CH- / Page-
—	Tv Vol -	VOL —	Vol -
TV INPUT	Tv Input	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
TV MUTE CODE SET	Tv Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Play	SLOW	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER TV	Power TV		Power
INPUT1	Tv Input 1	TV 1	1
TV INPUT2	Tv Input 2	DVD 2	2
CH +	CH+ Tv	CH PAGE +	CH+ / Page+
TV VOL +	Tv Vol +	VOL +	Vol +
–	CH- Tv	CH PAGE –	CH- / Page-
–	Tv Vol -	VOL –	Vol -
TV INPUT	Tv Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV MUTE CODE SET	Tv Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
<<	<< Tv	TUNE- <<	<< / Tune-
■	Stop Tv	HOLD ■	Stop / Hold
>>	>> Tv	TUNE+ >>	>> / Tune+
I<<	I<< Tv	PRESET- I<<	I<< / Preset-
II	Pause Tv	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I Tv	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
►	Play Tv	SLOW ►	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung