Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	SHIFT + Shift + Power	2	2
System Power	Power	Entertain	Eject / Surround
CD	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3	3	3
MD / CD-R	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9	Movie	TV/ Radio /
TUNER	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6	4	4
Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer	5	5
DVD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2	6	6
DTV/ CBL	SHIFT + TV 1 Shift + 1	7	7
V- AUX	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7	8	8
Multi CH In	BLUETOOTH 9 9	Night	Subtitle / EQ
VCR	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4	Straight / Effe	Picture / Format
Volume+	+ VOL Vol +	Level	Zoom / Size
Volume-	VOL – Vol -	Preset / CH+	CH+ / Page+
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer	Up	Up
Stereo	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II	Set Menu	Menu / Home
1	TV 1 1	Left	Left
Music	TITLE SOUND Sound / Title	Select	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
A/B/C/D/E	Info / Angle		
Right	Right		
Preset/CH-	CH- / Page-		
Down	Down		