Mandis shop

Yamaha 003055

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AUX	1
AUX 2	7
AUX 3	8
TAPE 2	2
TAPE 1	3
TUNER	4
CD	5
PHONO	6
Tape DIR. A	Left
Tape DIR. B	Right
Tape	SHIFT + REC MODE Shift + Rec
Tape PLAY	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play
Tape <<	SHIFT + << Shift + <<
Tape >>	SHIFT + >> Shift + >>
Tape STOP	SHIFT + ■ Shift + Stop
Tape A/B	OK Ok
Tuner PRESET -	CH – Ch -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Tuner PRESET +	+ CH Ch +
Tuner A/B/C/D/E	HOME SMART Smart
CD <<	<<
CD >>	>>
CD Disc	DISC NAV LIST List
CD PLAY	PLAY MODE Play
CD I <<	I <<
CD >>I	>>I
CD PAUSE/STOP	■ Stop
CD PAUSE/STOP	II Pause
Phono Play/Cut	APP MEDIA Media
POWER	Power
Volume-	VOL – Vol -
Volume+	+ VOL Vol +

https://remotecontrols.at/de/Yamaha/10120-1853-ersatzfernbedienung-fur-Yamaha-RAX-V75570.htm