Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	SHIFT + Power
System Power	Power
CD	SHIFT + 3
MD / CD-R	SHIFT + 8
TUNER	SHIFT + 6
DVD	SHIFT + 2
DTV/CBL	SHIFT + 1
V-AUX	SHIFT + 7
Multi CH In	SHIFT + 5
VCR 1	SHIFT + 4
DVR / VCR2	SHIFT + 9
Sleep	SLEEP / Timer
Volume+	VOL +
Volume-	VOL -
Mute	MUTE / Dimmer
Stereo	TITLE / Sound / Title
1	1

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
2	2
HALL	AUDIO / Lang I/II
3	3
Jazz	SUBTITLE / EQ
4	4
Rock	SURROUND / Eject / Surround
Music	FORMAT / PICTURE / Picture / Format
5	5
Entertain	SIZE / ZOOM / Zoom / Size
6	6
TV Thtr	7
TV Thtr	PROGRAM / TV/RADIO / TV/Radio /
Movie	TOP MENU / D.MENU / D.Menu / Top
8	8
Dolby DTS	OPT-TOOLS / SETUP / Setup / OPT /
9	9
Night	GOTO / TEXT / Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
NIGHT 0	HDMI - SAT 0	PTY Seek Mode	APP REPEAT Green / APP / Repeat
EX/ES +10	RDS AV INPUT	PTY Seek Start	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
STRAIGHT ENTER EFFECT Straight / Effe	TUNE- << / Tune-	EON	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
STRAIGHT ENTER EFFECT Enter	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
LEVEL TITLE Level	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
PRESET/CH Up	Up		
PRESET/CH Preset/CH-	CH PAGE CH- / Page-		
PRESET/CH Preset/CH-	PRESET- I<< / Preset-		
SET MENU MENU A/B/C/D/E Set Menu	HOME MENU Menu / Home		
SET MENU MENU A/B/C/D/E A/B/C/D/E	LIST SMART Smart / List		
Left	Left		
SELECT Select	OK OK		
Right	Right		
Preset/CH+	CH PAGE CH+ / Page+		
Down	Down		
Preset/CH+	PRESET+ >>I / Preset+		
FREQ/RDS FREQ/RDS	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		