Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Smart	Smart
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Info	Info
Guide	Guide
Netflix	Media
YouTube	Options
Google Play	3D

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
prime video	Shift + Media
Home	Shift + Smart
Menu	Menu
Back	Back
Exit	Exit
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
Mute	Mute
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Source	AV
Red	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Pause		Pause
	Stop		Stop
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUBT	Subt	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung