| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| POWER | Power | | Power |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 16:9 | 16:9 | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| FAV 0 | 0/FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| FAV 0 | 0/FAV | HDMI-SAT 0 | 0 |
| REPEAT | [O]/Repeat | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / |
| V+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| P+ | P+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| V- | Vol - | VOL - | Vol - |
| EPG | EPG/?/A-B | SHIFT + YouTube REPEAT A-B | Shift + Yellow / YouTube / |
| EPG | EPG/?/A-B | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| P- | P- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| DOUBLE | Q/Double | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / |
| M | M | HOME MENU | Menu / Home |
| | ← | RETURN BACK | Back / Return |
| i | i | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Play/Pause | SLOW | Play / Slow |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| | << | TUNE- | << / Tune- | | |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold | | |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- | | |
| | TXT | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ | | |
| | [...] | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |