Original		Replacement	
	Power		Power
ABC 1	1		1
DEF 2	2		2
GHI 3	3		3
JKL 4	4		4
MNO 5	5	PROG	5
PQR 6	6		6
STU 7	7		7
VWX 8	8	LEEP	8
YZ 9	9		9
0	0		0
SOURCE AV	AV/ Sour ce		AV
-/--	- / - -	+	Shi f t + Gui de
INFO	[i] / I nf o		I nf o
+ P/CH	CH+		Ch +
P/CH −	CH-		Ch -
	Up	AY MOD	Up

Original		Replacement	
	Lef t		Lef t
SELECT OK	OK		Ok
	Ri ght		Ri ght
	Down		Down
	Mut e		Mut e
+	Vol +		Vol +
−	Vol -		Vol -
GUIDE	[≡i] / Gui de		Gui de
MENU	Menu	P	Menu
	Red		Red
EXIT	Exi t		Exi t
	Gr een		Gr een
I-II	I - I I		Dual
SWAP P<P	Swap/ P<P		Pr e Ch
	Yel l ow		Yel l ow
TV DTV	TV/ DTV		TV/ R
	<<		I <<

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Blue		Blue				
	<<		<<				
	Play		Play				
	>>		>>				
	>>		>>I				
	Stop		Stop				
	Pause/[+]		Pause				
	Rec/PP		Rec				
	[≡+]		Options				
	[≡x]		Subt				
	[.≡]		Media				
	[≡]		Text				
	[≡?]		Format				
	[≡o]		3D				