Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Ok	OK
Netflix	SHIFT + Shift + Red / Netflix /	Right	Right
[→]	AV / Input / RDS	Down	Down
1	1	Vol +	Vol +
2	2	Smart	Smart / List
3	3	Ch+	CH+ / Page+
4	4	Vol -	Vol -
5	5	Mute	Mute / Dimmer
6	6	Ch-	CH- / Page-
7	7	Back	Back / Return
8	8	Menu	Menu / Home
9	9	Info	Info / Angle
[TV]	TV/Radio /	Exit	Exit / Cancel / Clear
0	0	Q.Menu	D.Menu / Top
↔	Fav / Marker / PC	Movie	Display / Media
Up	Up	Epg	Guide / EPG / -/--
Left	Left	☆1	I<< / Preset-

Original	Original	Replacement	Replacement
	☼2	PRESET+	>>I / Preset+
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBT.	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	[↔]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Replacement