| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | | Mute |
| 1 | 1 | | 1 |
| 2 | 2 | LIST | 2 |
| 3 | 3 | | 3 |
| 4 | 4 | | 4 |
| 5 | 5 | PROG | 5 |
| 6 | 6 | | 6 |
| 7 | 7 | | 7 |
| 8 | 8 | SLEEP | 8 |
| 9 | 9 | | 9 |
| 0 | 0 | MANU | 0 |
| | Recall | | Pre Ch |
| SOURCE | Source | | AV |
| MENU | Menu | P | Menu |
| P.MODE | P. Mode | + | Shift + Format |
| S.MODE | S. Mode | + | Shift + Dual |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| EXIT | Exit | | Exit |
| DISPLAY | Display | + | Shift + Info |
| ENTER | Enter | | Ok |
| | Up | LAY MOD | Up |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |
| | Right | | Right |
| VOL + | Vol + | | Vol + |
| VOL - | Vol - | | Vol - |
| CH + | CH+ | | Ch + |
| CH - | CH- | | Ch - |
| FAV/LIST | FAV/List | | Dual |
| FREEZE | Freeze | | Options |
| TV/RADIO | Tv/Radio | | TV/R |
| REC | Rec | | Rec |
| RED | Red | | Red |
| GREEN | Green | | Green |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| YELLOW Yellow | Yellow | | |
| CYAN Cyan | Blue | | |
| GUIDE <<< / Guide | << | | |
| ASPECT >>> / Aspect | >> | | |
| CANCEL I <<< / Cancel | + Shift + Subt | | |
| SUB.PG >>I / Sub. Pg | Back | | |
| INDEX Stop/ Index | Stop | | |
| TIMESHIFT Play/ Pause/ Time Shift | Play | | |
| SUBTITLE Subtitle | Subt | | |
| TEXT Text | Text | | |
| REVEAL Reveal | + Shift + Options | | |
| SIZE Size | Format | | |
| HOLD Hold | Eject | | |
| DTV/ATV DTV/ ATV | Info | | |
| RECLIST Rec List | D. Menu | | |
| SLEEP Sleep | Sleep | | |
| MTS MTS | + Shift + Sleep | | |