Original	Replacement
Power	Power
[i+]	Info / Angle
P.Info	Display / Media
ATV	Shift + Smart / List
DTV	Smart / List
SAT	Shift + 0
Radio	TV/Radio /
Power Source	Shift + Power
<< Source	<< / Tune-
Play Source	Play / Slow
>> Source	>> / Tune+
Option Source	Setup / OPT /
Rec Source	Rec / Rec Mode
Rec Stop	Pause / Step / Freeze
Stop Source	Stop / Hold
1	1
2	2

Original	Replacement
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Return	Shift + Back / Return
0	0
Source	AV / Input / RDS
I/II/I-II	Audio / Lang I/II
[◁ ▷]	Picture / Format
AV Mode	Shift + AV / Input / RDS
Eco	Sound / Title
Mute	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
PR+	CH+ / Page+

Original	Replacement	Original	Replacement
Text	Text / Goto	Red	Red / Netflix / Search
Vol -	Vol -	Green	Green / APP / Repeat
PR-	CH- / Page-	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Control	D. Menu / Top	Blue	Blue / Prime Video / Random
Menu	Menu / Home		
EPG	Guide / EPG / -/--		
Up	Up		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
End	Exit / Cancel / Clear		
Down	Down		
Back	Back / Return		
[...]	Subtitle / EQ		
[≡?]	Eject / Surround		
[≡o]	Sleep / Timer		
[≡+]	Shift + Stop / Hold		