Original		Replacement	
STANDBY/ON	Standby/on		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
TV STANDBY/ON	Tv Standby/on	SHIFT +	Shift + Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/DVD	TV/DVD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
0	0	HDMI-SAT 0	0
INPUT SEL	Input Sel	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Replacement	
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
TV VOL +	Tv Vol +	VOL +	Vol +
TV MUTE AUDIO	Tv Mute/Audio	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PROG	Tv Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+
TV VOL	Tv Vol -	VOL -	Vol -
PROG	Tv Prog-	CH PAGE -	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right

Original		Replacement		Original	Replacement
▼	Down	▼	Down		
TITLE LIST DISC MENU	Title List/Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
PLAY LIST TITLE MENU	Play List/Title Menu	LIST SMART	Smart / List		
A	Red/A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
B	Green/B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
C	Yellow/C	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue/D	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
COPY	Copy	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
TIMER	Timer/Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		
TIMER	Timer/Repeat	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
REC PAUSE TIME SHIFT	Pause/Rec Pause/Timeshift	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /		

Original		Replacement		Original		Replacement	
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	INPUT SEL	Input Sel	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
HDD	HDD	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7	PRESET-	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8	SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
STANDBY/ON	Standby/on		Power	PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround		>>I	PRESET+	>>I / Preset+
TV STANDBY/ON	Tv Standby/on	SHIFT +	Shift + Power		<<	TUNE-	<< / Tune-
1	1	TV 1	1	STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
2	2	DVD 2	2	PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
3	3	CD - STB 3	3		>>	TUNE+	>> / Tune+
4	4	VIDEO 4	4	TV VOL	Tv Vol +	VOL	Vol +
5	5	TAPE 5	5	TV MUTE AUDIO	Tv Mute/Audio	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
6	6	TUNER 6	6	TV MUTE AUDIO	Tv Mute/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
7	7	AUX - HDD 7	7	PROG	Prog Up	CH PAGE	CH+ / Page+
8	8	USB 8	8	TV VOL	Tv Vol -	VOL	Vol -
9	9	BLUETOOTH 9	9	PROG	Prog Down	CH PAGE	CH- / Page-
TV/DVD	TV/DVD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
0	0	HDMI - SAT 0	0	RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Original	Replacement	Original	Replacement
Up	Up	Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Left	Left	Rec	Rec / Rec Mode
OK	OK	Pause/Rec Pause/Timeshift	Shift + Pause / Step /
Right	Right		
Down	Down		
Title List/ Dis Menu	D.Menu / Top		
Info	Info / Angle		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Play List/Titl Menu	Smart / List		
Red/A	Red / Netflix / Search		
Green/B	Green / APP / Repeat		
Yellow/C	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/D	Blue / Prime Video / Random		
Copy	Display / Media		
Marker	Fav / Marker / PC		
Timer/Repeat	Shift + Green / APP /		
Timer/Repeat	Sleep / Timer		