Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Search	Red / Netflix / Search
Open/Close	Eject / Surround	Setup	Setup / OPT /
OSD	Display / Media	Menu	Menu / Home
1	1	Title	Sound / Title
2	2	Subtitle	Subtitle / EQ
3	3	Angle	Info / Angle
V-Mode	Picture / Format	Up	Up
4	4	Left	Left
5	5	Enter	OK
6	6	Right	Right
P/N	Text / Goto	Down	Down
7	7	PBC	Smart / List
8	8	USB/Card	AV / Input / RDS
9	9	Zoom	Zoom / Size
Program	TV/Radio /	<<	<< / Tune-
0	0	Play	Play / Slow
10+	Guide / EPG / -/--	Pause	Pause / Step / Freeze

Original		Replacement		Original	Replacement
	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SLOW-B	Slow-B	CH PAGE -	CH- / Page-		
SLOW-F	Slow-F	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return		
L/R	L/R	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
STEP	Step	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /		
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
SHUFFLE	Shuffle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -		