Original		Replacement	
STANDBY	Standby	Power	
AUTO	Auto	LIST SMART	Smart / List
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format

Original		Replacement	
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CH +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PMODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SMODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original	Replacement	Original	Replacement
FAV-	SHIFT + CH PAGE — Shift + CH- /	Stop	HOLD — Stop / Hold
FAV+	SHIFT + CH PAGE + Shift + CH+ /	I<<	PRESET- — I<< / Preset-
EPG	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--	>>I	PRESET+ — >>I / Preset+
TEXT	GOTO TEXT — Text / Goto	Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
HOLD	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /	Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
TV/RADIO	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /	Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
SUBTITLE	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ	Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
INDEX	ANGLE INFO — Info / Angle		
SIZE	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
REVEAL	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /		
SUBPAGE	SURROUND — Eject / Surround		
MEDIA	SHIFT + MEDIA DISPLAY — Shift + Display / Media		
Play	SLOW — Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
<<	TUNE- — << / Tune-		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		