Original	Replacement
Power	Power
Open/Close	Eject / Surround
1	1
2	2
3	3
Subtitle	Subtitle / EQ
4	4
5	5
6	6
Language	Audio / Lang I/II
7	7
8	8
9	9
OSD	Display / Media
0/10	0
10+	Guide / EPG / -/--
Clear	Exit / Cancel / Clear

Original	Replacement
Prog	TV/Radio /
Setup	Setup / OPT /
Up	Up
DVD/USB	AV / Input / RDS
DVD/USB	Shift + 2
DVD/USB	Shift + 8
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Menu	Menu / Home
Down	Down
Mute	Mute / Dimmer
<<Rev	<< / Tune-
Stop	Stop / Hold
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
I<<Prev	I<< / Preset-

Original		Replacement	
SEARCH	Search	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search
REPEAT	Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
▶▶	>>/ Fwd	TUNE+ / ▶▶	>> / Tune+
▶▶I	>>I / Next	PRESET+ / ▶▶I	>>I / Preset+
–	Vol -	VOL –	Vol -
+	Vol +	+ VOL	Vol +
TITLE	Title	TITLE / SOUND	Sound / Title
RETURN	Return	RETURN / BACK	Back / Return
V-MODE	V-Mode	FORMAT / PICTURE	Picture / Format
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
A-B	A-B	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
RAN	RAN	GOTO / TEXT	Text / Goto
N/P	N/P	+ CH PAGE	CH+ / Page+
L/R	L/R	CH PAGE –	CH- / Page-
ANGLE	Angle	ANGLE / INFO	Info / Angle
ZOOM	Zoom	SIZE / ZOOM	Zoom / Size
RESUME	Resume	LIST / SMART	Smart / List

Original		Replacement	
REMAIN	Remain	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top