Original	Replacement	Original	Replacement
Standby/on	Power	+	Fav / Marker / PC
One Touch	Zoom / Size	0	0
Open/Close	Eject / Surround	Clear	Exit / Cancel / Clear
HDD	Shift + 7	Red/Audio	Red / Netflix / Search
DVD	Shift + 2	Red/Audio	Audio / Lang I/II
1	1	Green/Subtitle	Green / APP / Repeat
2	2	Green/Subtitle	Subtitle / EQ
3	3	Yellow/Angle	Yellow / YouTube / Repeat
Input Select	AV / Input / RDS	Yellow/Angle	Shift + Info / Angle
4	4	Blue/Play Mode	Blue / Prime Video / Random
5	5	Disc Navigator/Top	D.Menu / Top
6	6	Up	Up
CH+	CH+ / Page+	Menu	Menu / Home
7	7	Left	Left
8	8	Enter	OK
9	9	Right	Right
CH-	CH- / Page-	Home Menu	Shift + Menu / Home

Original	Replacement
Home Menu	Smart / List
Down	Down
Return	Back / Return
Guide	Guide / EPG / -/--
Info	Info / Angle
Help	Mute / Dimmer
Display	Display / Media
<< Rev Scan	<< / Tune-
Play	Play / Slow
Fwd Scan >>	>> / Tune+
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop/OK	Stop / Hold
← CM Back	Shift + I<< / Preset-
·→ CM Skip	Shift + >>I / Preset+
I<< Prev Case Se	I<< / Preset-
>>I Next Case	>>I / Preset+
◁I Step/Slow	Shift + << / Tune-

Original	Replacement
Step/Slow II>	Shift + >> /
Rec	Rec / Rec Mode
Stop Rec	Shift + Stop /
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Timer Rec	Sleep / Timer
Power Tv	Shift + Power
CH+ Tv	Shift + CH+ /
Vol + Tv	Vol +
TV / DVD	TV/Radio /
TV / DVD	Shift + 1
Input Select T	Shift + AV / Input / RDS
CH- Tv	Shift + CH- /
Vol - Tv	Vol -
Tv Direct Rec	Picture / Format