Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
PMODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SMODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
AUDIO 1/II	I/II/Audio	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Replacement	
+10 -/--	-/--/+10	-/-- GUIDE	Guide
PROG SWAP	Swap/Prog	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV MENU	TV Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TEXT GOTO	Goto/Text	REPEAT TEXT	Text
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
V-	Vol -	VOL −	Vol -
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH −	Ch -
D.SETUP	Red/D. Setup	A	Red
A-B	Green/A-B	B	Green

Original		Replacement		Original	Replacement
ANGLE	Yellow/Angle	C	Yellow		
REPEAT	Blue/Repeat	D	Blue		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format		
REVEAL D.DISP	D.Disp/Reveal	SEARCH TV/R	TV/R		
MIX D.MENU	D.Menu/Mix	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
TXT INDEX ZOOM	Zoom/TXT	SHIFT +	ZOOM Shift + Eject		
HOLD	Play	PLAY MODE	Play		
HOLD	Pause/Hold		Pause		
SUBPAGE	I<<</Subpage		I<<		
LANG	>>I/Lang		>>I		
FAV-	Stop/FAV-		Stop		
FAV	<<</FAV		<<		
FAV+	>>/FAV+		>>		
EPG	Open/Close/EPG	ZOOM	Eject		