Original	Replacement	Original	Replacement
Input TV	SHIFT + RDS AV INPUT: Shift + AV / Input / RDS	EXIT: Exit	CLEAR EXIT CANCEL: Exit / Cancel / Clear
POWER: Power	Power	Up	Up
INPUT: Input	RDS AV INPUT: AV / Input / RDS	SLEEP: Sleep	TIMER SLEEP: Sleep / Timer
ARC	PROGRAM TV/RADIO: TV/Radio /	Left	Left
−☼	SHIFT + CH PAGE −: Shift + CH- /	OK	OK
☼+	SHIFT + CH PAGE +: Shift + CH+ /	Right	Right
TEXT	GOTO TEXT: Text / Goto	Down	Down
PIP	FORMAT PICTURE: Picture / Format	VOL +: Vol +	VOL +: Vol +
SIZE	SIZE ZOOM: Zoom / Size	Q.VIEW: Q.View	TOP MENU D.MENU: D.Menu / Top
POSITION	OPT-TOOLS SETUP: Setup / OPT /	PR+: PR+	CH PAGE +: CH+ / Page+
PIP PR−: Red/PIP PR-	NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search	VOL −: Vol -	VOL −: Vol -
PIP PR+: Green/PIP PR+	APP REPEAT: Green / APP / Repeat	MUTE: Mute	DIMMER MUTE: Mute / Dimmer
SWAP: Yellow/Swap	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat	PR −: PR-	CH PAGE −: CH- / Page-
PIP INPUT: Blue/PIP Input	Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random	1: 1	TV 1: 1
LIST: List	LIST SMART: Smart / List	2: 2	DVD 2: 2
MENU: Menu	HOME MENU: Menu / Home	3: 3	CD-STB 3: 3
I/II	LANG I/II AUDIO: Audio / Lang I/II	4: 4	VIDEO 4: 4

Original		Replacement		Original	Replacement
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
TIME	Time	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer		
REVEAL	Reveal	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
INDEX	Index	MEDIA DISPLAY	Display / Media		

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	I <<	TUNE-	<< / Tune-
	<<	TUNE+	>> / Tune+
	>>	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3

Original		Replacement	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
+ PR	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PR −	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7

Original		Replacement	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0