Original		Replacement	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
	Audio / I/II	SOUND DUAL	Dual
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up / PIP Pr Up		Up

Original		Replacement	
	Down / PIP Pr		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
INPUT	Input	TIMER AV	AV
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
FAV PR	Fav Pr	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PR	Pr +	+ CH	Ch +
	Pr -	CH −	Ch -
TEXT	[≡] / Text	REPEAT TEXT	Text

Original		Replacement	
PIP	[≡+] / PI P	PICTURE FORMAT	For mat
INPUT	[≡♦] / I nput	SEARCH TV/R	TV/ R
SWAP	[≡O] / PI P Swap	ECO 3D	3D

Original	Replacement